





Thermalright

Thermalright True Spirit 90M




Thermalright True Spirit 90M

Assembly package


















Exploded view






Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com




Component

				
				
				
				
1 Heatsink Body ×1	2 Anchoring Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1		
4 Mounting Plate ×1	5 Screw Nut ×4	6 LGA2011 Type B Screw Pillars x4		
7 M3 L10 Screw ×5	8 M3 L6 Screw ×7	9 Intel Washer (small) ×4		
10 AMD Washer (big) ×4	11 Backplate cap ×1	12 Thermal paste ×1		
13 92mm Fan×1	14 Fan Clip ×2	15 Anti Vibration Strips ×2		

Installation Instructions:

<p>Step 1:</p> 	<p>Step 1: Backplate Installation Choose the platform (775/1155/1156/1366) you are in use. Make four M3L10 Screws go through the Metal Back Plate from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for Intel) around the Screw Cylinders.</p>
<p>Step 2:</p> 	<p>Step 3:</p> 
<p>Step 2: backplate cap Note: When installing on a 775 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate. Make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 775).</p>	<p>Step 3: Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Cylinders go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Cylinders with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.</p>
<p>Step 4:</p> 	<p>Step 5:</p> 
<p>Step 4: Place the Anchoing Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoing Mount on to the Screw Nuts.</p>	<p>Step 5: Applying Thermal Paste Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.</p>


Step 6:



Step 6 : Fan Clip Installation

Pass each end of the Fan Clips through the mounting holes on the cooler body. Then stick one Anti Vibration Strip on each side of the cooler.


Step 7:



Step 7 : Mounting Plate

Installation Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate.


Step 8:



Step 8 : Fan Installation

Place the included 92mm Fan onto the Heatsink body. And then secure it with the 92mm Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the 92mm Fan.

Step 9:




Step 9 : Installation completed
















Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Exploded view

Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com




Component

				
				
				
				
1 Heatsink Body ×1	2 Anchoring Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1		
4 Mounting Plate ×1	5 Screw Nut ×4	6 LGA2011 Type B Screw Pillars x4		
7 M3 L10 Screw ×5	8 M3 L6 Screw ×7	9 Intel Washer (small) ×4		
10 AMD Washer (big) ×4	11 Backplate cap ×1	12 Thermal paste ×1		
13 92mm Fan×1	14 Fan Clip ×2	15 Anti Vibration Strips ×2		

Installation Instructions:


Step 1:



Step 1 : Screw Pillar Installation

Screw on the four LGA2011 Type B Screw Pillars into the Heatsink studs on the ILM Assembly Frame around the processor socket.


Step 2:



Step 2 : Anchoing Mount Installation

Place the Anchoing Mount onto the four LGA2011 Type B Screw Pillars, secure it by tightening it with 4 M3L6 Screws.


Step 3:



Step 3 : Applying Thermal Paste

Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.


Step 4:



Step 4 : Fan Clip Installation

Pass each end of the Fan Clips through the mounting holes on the cooler body. Then stick one Anti Vibration Strip on each side of the cooler.


Step 5:



Step 5 : Mounting Plate

Installation Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate.


Step 6:



Step 6 : Fan Installation

Place the included 92mm Fan onto the Heatsink body. And then secure it with the 92mm Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the 92mm Fan.

Step 7:




Step 7 : Installation completed

Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.
















Thermalright True Spirit 90M AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1

Exploded view

Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com




Component

				
				
				
				
1 Heatsink Body ×1	2 Anchoring Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1		
4 Mounting Plate ×1	5 Screw Nut ×4	6 LGA2011 Type B Screw Pillars x4		
7 M3 L10 Screw ×5	8 M3 L6 Screw ×7	9 Intel Washer (small) ×4		
10 AMD Washer (big) ×4	11 Backplate cap ×1	12 Thermal paste ×1		
13 92mm Fan×1	14 Fan Clip ×2	15 Anti Vibration Strips ×2		

Installation Instructions:


Step 1:



Step 1 : Backplate Installation

Choose the platform (AMD) you are in use. Make four M3L10 Screws go through the Metal Back Plate from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for AMD) around the Screw Cylinders.


Step 2:



Step 2 : backplate cap


Note: When installing on a 939 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate. Make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 939).

Step 3:



Step3 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Cylinders go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Cylinders with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.


Step 4:



Step 4 : Anchoring Mount Installation

Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Nuts.


Step 5:



Step 5 : Applying Thermal Paste

Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.


Step 6:



Step 6 : Fan Clip Installation

Pass each end of the Fan Clips through the mounting holes on the cooler body. Then stick one Anti Vibration Strip on each side of the cooler.


Step 7:



Step 7 : Mounting Plate

Installation Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate.


Step 8:



Step 8 : Fan Installation

Place the included 92mm Fan onto the Heatsink body. And then secure it with the 92mm Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the 92mm Fan.

Step 9:




Step 9 : Installation completed
















Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite www.thermalright.com verfügbar sind.




Komponenten

				
				
				
				
1 Kühlkörper ×1	2 Montagerahmen ×1	3 Metallbackplate ×1		
4 Befestigungsplatte ×1	5 Rändelschraube ×4	6 LGA2011 Type B Adapterschraube ×4		
7 M3 L10 Schraube ×5	8 M3 L6 Schraube ×7	9 Intel Unterlegscheibe (klein) ×4		
10 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	11 Backplateeinsatz ×1	12 Wärmeleitpaste ×1		
13 92 mm Lüfter ×1	14 Lüfterklammer ×2	15 Anti-Vibrationsstreifen ×2		


Installationsanleitung:

Schritt 1:




Achten Sie auf die für die entsprechenden Intel Socket (775/1155/1156/1366) vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch diese Bohrungen und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für Intel) über die hervorstehenden Gewinde.

Schritt 2:




Beachten Sie: Bei Verwendung einer Intel Socket 775 Plattform setzen Sie zuerst den Backplate Aufsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

Schritt 3:




Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsocket gehen. Schrauben Sie die Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

Schritt 4:




Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

Schritt 5:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 6:




Führen Sie die Enden der Lüfterklammer in die entsprechenden Befestigungslöcher an der Ober- und Unterseite des Kühlkörpers. Anschließend kleben Sie einen Anti Vibrationsstreifen an beiden Seiten (links und rechts) der Lüfterauflagefläche.

Schritt 7:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

Schritt 8:



Platzieren Sie den mitgelieferten 92 mm Lüfter an den Kühlkörper und sichern ihn mit den Lüfterklammern. Hierzu ziehen Sie an den am Kühlkörper befestigten Klammern, um die Ecken in die Befestigungslöchern im Lüfterrahmen des Lüfters einrasten zu lassen.


Schritt 9:


















Schließen Sie den Lüfterstecker an den CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard an. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor der Inbetriebnahme Ihres PC. Die Installation ist abgeschlossen.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite www.thermalright.com verfügbar sind.




Komponenten

				
				
				
				
1 Kühlkörper ×1	2 Montagerahmen ×1	3 Metallbackplate ×1		
4 Befestigungsplatte ×1	5 Rändelschraube ×4	6 LGA2011 Type B Adapterschraube ×4		
7 M3 L10 Schraube ×5	8 M3 L6 Schraube ×7	9 Intel Unterlegscheibe (klein) ×4		
10 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	11 Backplateeinsatz ×1	12 Wärmeleitpaste ×1		
13 92 mm Lüfter ×1	14 Lüfterklammer ×2	15 Anti-Vibrationsstreifen ×2		


Installationsanleitung:

Schritt 1:




Schrauben Sie die vier LGA2011 Type B Adapterschrauben in die Gewinde des Montagerahmens, der sich um den Prozessorsockel befindet.

Schritt 2:




Platzieren Sie den Befestigungsrahmen auf die LGA2011 Type B Adapterschrauben und fixieren ihn mit vier M3L6 Schrauben.

Schritt 3:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 4:




Führen Sie die Enden der Lüfterklammer in die entsprechenden Befestigungslöcher an der Ober- und Unterseite des Kühlkörpers. Anschließend kleben Sie einen Anti-Vibrationsstreifen an beiden Seiten (links und rechts) der Lüfterauflagefläche.

Schritt 5:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

Schritt 6:



Platzieren Sie den mitgelieferten 92 mm Lüfter an den Kühlkörper und sichern ihn mit den Lüfterklammern. Hierzu ziehen Sie an den am Kühlkörper befestigten Klammern, um die Ecken in die Befestigungslöchern im Lüfterrahmen des Lüfters einrasten zu lassen.


Schritt 7:


















Schließen Sie den Lüfterstecker an den CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard an. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor der Inbetriebnahme Ihres PC. Die Installation ist abgeschlossen.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite www.thermalright.com verfügbar sind.




Komponenten

				
				
				
				
1 Kühlkörper ×1	2 Montagerahmen ×1	3 Metallbackplate ×1		
4 Befestigungsplatte ×1	5 Rändelschraube ×4	6 LGA2011 Type B Adapterschraube ×4		
7 M3 L10 Schraube ×5	8 M3 L6 Schraube ×7	9 Intel Unterlegscheibe (klein) ×4		
10 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	11 Backplateeinsatz ×1	12 Wärmeleitpaste ×1		
13 92 mm Lüfter ×1	14 Lüfterklammer ×2	15 Anti Vibrationsstreifen ×2		


Installationsanleitung:

Schritt 1:




Achten Sie auf die für AMD Sockel vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch diese Bohrungen und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für AMD) über die hervorstehenden Gewinde.

Schritt 2:




Schritt 3:




Beachten Sie: Bei Verwendung einer AMD Sockel 939 Plattform setzen Sie zuerst den Backplate Aufsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsocket gehen. Schrauben Sie die Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

Schritt 4:




Schritt 5:



Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.


Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 6:




Führen Sie die Enden der Lüfterklammer in die entsprechenden Befestigungslöcher an der Ober- und Unterseite des Kühlkörpers. Anschließend kleben Sie einen Anti-Vibrationsstreifen an beiden Seiten (links und rechts) der Lüfterauflagefläche.

Schritt 7:




Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

Schritt 8:



Platzieren Sie den mitgelieferten 92 mm Lüfter an den Kühlkörper und sichern ihn mit den Lüfterklammern. Hierzu ziehen Sie an den am Kühlkörper befestigten Klammern, um die Ecken in die Befestigungslöchern im Lüfterrahmen des Lüfters einrasten zu lassen.

Schritt 9:



Schließen Sie den Lüfterstecker an den CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard an. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor der Inbetriebnahme Ihres PC. Die Installation ist abgeschlossen.

Thermalright True Spirit 90M

Technical Spec

Heatsink Specifications:

Dimension: Length 102mm x Width 55.71mm x Height 125.05mm

Weight: 293g

Heatpipe: 6mm heatpipe*3 units

Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated

Fan Specification:

Dimension: L92mm x H92mm x W25m


Weight: 103g

Fan speed: 600~2000RPM (PWM controlled)




Fan noise: 28.95dBA MAX

Airflow: 44CFM MAX

Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)




Thermalright True Spirit 90M




Thermalright True Spirit 90M


Thermalright True Spirit Series






True Spirit 140



True Spirit 120



True Spirit 90



The Ultimate Cooling Solutions!



Thermalright
www.thermalright.com

TEL: +886-2-8663-6630

FAX: +886-2-8663-6645

EMAIL: sales@thermalright.com